

Tastenanordnung am Mikrofon

Optionen und Einstellungen

Die am Mikrofon standardmäßig zugewiesenen Befehle sind vom verwendeten Modell abhängig. Sie können diese Einstellungen im Bereich „Mikrofontasten“ im Dialogfenster „Optionen“ anpassen.

In dieser Tabelle sind die standardmäßig festgelegten Tastenzuordnungen sowie die korrespondierenden Funktionen für die Modelle Philips SpeechMike, Nuance PowerMic III und Nuance PowerMic 4 beschrieben.

	Taste		
Standardfunktion	Nuance PowerMic III	Philips SpeechMike	Nuance PowerMic 4
Gedrückt halten	Aufnahme	Aufnahme	Aufnahme
Text übertragen	Transkription	EOL	Rückseitige Taste
Standardwerte übernehmen	Eingabe/Auswahl (Häkchen)	Rückseitige Taste	Eingabe/Auswahl (Häkchen)
Diktierfenster anzeigen/ ausblenden	Benutzerdefiniert rechts	Einfügen/ Überschreiben	Funktion D
Vorige Variable	Rückwärtstabulator	Funktion 1	Rückwärtstabulator
Nächste Variable	Vorwärtstabulator	Funktion 2	Vorwärtstabulator
Vorige Variable	Zurückspulen	Zurückspulen	Zurückspulen
Nächste Variable	Vorspulen	Vorspulen	Vorspulen
Keine Standardeinstellung	Stopp/Abspielen	Abspielen/Pause	Abspielen/Pause
Keine Standardeinstellung	Benutzerdefiniert links	Funktion 4	Funktion B
Keine Standardeinstellung	–	–	Funktion C
Keine Standardeinstellung	–	–	Funktion A
Nicht unterstützt	–	F3	–
Nicht unterstützt	–	„-i-“	–

MEHR ERFAHREN

Weitere Information zu Nuance PowerMic 4 finden Sie unter nuance.ch/powermic-de



Über Nuance Communications, Inc.

[Nuance Communications](https://www.nuance.com) ist Technologie-Pionier und Marktführer im Bereich der dialogorientierten KI und Ambient Intelligence. 77 Prozent der Krankenhäuser in den USA und 85 Prozent aller Fortune-100 Unternehmen weltweit vertrauen Nuance als Full-Service-Partner. Wir liefern intuitive Lösungen, die Menschen ermöglichen, andere zu unterstützen. Nuance ist ein Unternehmen von Microsoft.