

Asignación de los botones del micrófono

Opciones y ajustes

Las acciones predeterminadas asignadas a los botones del micrófono dependen del modelo de micrófono utilizado. Puede modificar las acciones asignadas en el panel «Botones del micrófono» del cuadro de diálogo «Opciones».

Esta tabla muestra la asignación predeterminada y los equivalentes de los botones para los micrófonos Philips SpeechMike, Nuance PowerMic III y Nuance PowerMic 4.

	Botón		
Acción predeterminada	Nuance PowerMic III	Philips SpeechMike	Nuance PowerMic 4
Mantener pulsado	Grabar	Grabar	Grabar
Transferir texto	Transcribir	Fin de carta (EOL)	Función de la parte trasera
Aceptar valores predeterminados	Escribir/Seleccionar (marca de verificación)	Botón trasero	Escribir/Seleccionar (marca de verificación)
Mostrar/Ocultar cuadro de dictado	Personalizado derecha	Insertar/Sobrescribir	Función D
Campo anterior	Tabulación atrás	Función 1	Tabulación atrás
Campo siguiente	Tabulación adelante	Función 2	Tabulación adelante
Campo anterior	Rebobinar	Rebobinar	Rebobinar
Campo siguiente	Avanzar	Avanzar	Avanzar
Ningún valor predeterminado	Detener/Reproducir	Reproducir/Pausar	Reproducir/Pausar
Ningún valor predeterminado	Personalizado izquierda	Función 4	Función B
Ningún valor predeterminado	–	–	Función C
Ningún valor predeterminado	–	–	Función A
No es compatible	–	F3	–
No es compatible	–	“- -”	–

PARA SABER MÁS

Para saber más sobre PowerMic 4, visite nuance.es/powermic



Sobre Nuance Communications, Inc.

[Nuance Communications](https://www.nuance.com) es una compañía tecnológica pionera y líder en IA conversacional e inteligencia ambiental. El 77 por ciento de los hospitales de Estados Unidos y el 85 por ciento de la lista Fortune 100 global confían en ella como socio full-service. Desde Nuance creamos soluciones intuitivas que amplifican la habilidad de las personas para ayudar a otros. Nuance es una empresa de Microsoft.